FS FS FS

DH9 BASE FIXING TEMPLATE

SP SP

FS = FIXING SCREWS
EL = EXHAUST CENTRE
SP = SILICON PLATE HOLES

EL

SP SP

FS FS FS